

Чтобы изменить какой либо из звуков GSM-модуля, необходимо отправить SMS-команду вида :

ЗВУК=x КОД

где: **x** - первоначальный звук из таблицы 1 прописными английскими буквами, **КОД** - новый произносимый звук из таблицы 2. После отправки команды необходимо дождаться SMS-подтверждения от устройства. Услуга GPRS на SIM-карте должна быть подключена.

Примеры:

ЗВУК=t2 1003 Произносить вместо "Температура второго датчика" фразу "Температура улицы"
ЗВУК=rel 1013 Произносить вместо "Канал управления" фразу "Канал котла"
ЗВУК=s 1017 Произносить вместо "Датчик тревожный" фразу "Датчик ошибки котла"

Таблица 1

<i>Первоначально произносимый звук до замены</i>	<i>Обозначение звука</i>	<i>КОД</i>
Первого датчика	t1	0001
Второго датчика	t2	0002
Третьего датчика	t3	0003
Четвертого датчика	t4	0004
Пятого датчика	t5	0005
Управления	rel	0006
Тревожный	s	0007

Если в списке нет нужного звука, отправьте запрос на newavert@gmail.com и мы оперативно его добавим.

Таблица 2

<i>Новый произносимый звук после замены</i>	<i>КОД</i>
Бани	1008
Газа	1018
Гаража	1011
Генератора	1026
Геркон	1023
Гостиной	1007
Движения	1020
Дыма	1019
Комнаты	1001
Котельной	1024
Котла	1013
Кухни	1006
Морозильной камеры	1010
Нагревателя	1016
Насоса	1014
Обратного контура	1004
Ошибки котла	1017
Погреба	1012
Протечки	1021
Радиатора	1015
Размыкания	1022
Сирены	1025
Спальни	1005
Теплоносителя	1002
Улицы	1003
Холодильной камеры	1009