

Чтобы изменить какой либо из звуков GSM-модуля, необходимо отправить SMS-команду вида :

ЗВУК=x КОД

где: **x** - первоначальный звук из таблицы 1 прописными английскими буквами, **КОД** - новый произносимый звук из таблицы 2. После отправки команды необходимо дождаться SMS-подтверждения от устройства. Услуга GPRS на SIM-карте должна быть подключена.

Примеры:

ЗВУК=t2 1003 Произносить вместо "Температура второго датчика" фразу "Температура улицы"
ЗВУК=rel 1013 Произносить вместо "Канал управления" фразу "Канал котла"
ЗВУК=s 1017 Произносить вместо "Датчик тревожный" фразу "Датчик ошибки котла"

Таблица 1

<i>Первоначально произносимый звук до замены</i>	<i>Обозначение звука</i>	<i>КОД</i>
Первого датчика	t1	0001
Второго датчика	t2	0002
Третьего датчика	t3	0003
Четвертого датчика	t4	0004
Пятого датчика	t5	0005
Управления	rel	0006
Тревожный	s	0007

Если в списке нет нужного звука, отправьте запрос на newavert@gmail.com и мы оперативно его добавим.

Таблица 2

<i>Новый произносимый звук после замены</i>	<i>КОД</i>
Комнаты	1001
Теплоносителя	1002
Улицы	1003
Обратного контура	1004
Спальни	1005
Кухни	1006
Гостиной	1007
Бани	1008
Холодильной камеры	1009
Морозильной камеры	1010
Гаража	1011
Погреб	1012
Котла	1013
Насоса	1014
Радиатора	1015
Нагревателя	1016
Ошибки котла	1017
Газа	1018
Дыма	1019
Движения	1020
Протечки	1021
Размыкания	1022
Геркон	1023
Котельной	1024
Сирены	1025
Генератора	1026
Двери	1027
Окна	1028